



Auf OrcaSlicer gehe unter *Datei/Importieren/Konfigurationen importieren*




Wähle alle Dateien und Ordner aus, außer „filament“, und klicke auf Öffnen.




Kommt eine Meldung die Dateien zu überschreiben. Klicke auf „alle überschreiben“.

Danach sind in der Dropdownliste „Drucker“ und „Prozess“ die Drucker auswählbar.



Um die Filament-Profile zu importieren, musst du leider einen kleinen Umweg machen:

Gehe zu "C:\Users\%username%\AppData\Roaming\OrcaSlicer\user\default" und ersetze den Ordner „filament“ mit dem Ordner, den du auch heruntergeladen hast:



(solltest du den Ordner „AppData“ nicht sehen, einfach unter Anzeigen Ausgeblendete Elemente anzeigen lassen:)

